

Guía de Usuario

Premier 24/48/88/168/640

1. Resumen

Introducción

A los Usuarios del sistema de alarma se les asigna un código único de Usuario de 4, 5 ó 6 dígitos. Los códigos de usuario son usados para armar y desarmar el sistema. Algunos códigos de usuario pueden también acceder a opciones adicionales tales como, pruebas del sistema y anulación de zonas.

Los teclados se instalaran por todo el local, normalmente uno en cada puerta de entrada/salida. Los teclados son usados para llevar a cabo todas las operaciones del sistema Ej. Armado, Desarmado etc. La mayoría de los códigos de Usuario pueden ser usados en cualquier teclado del sistema. Sin embargo, los Usuarios Locales solo están habilitados para usar ciertos teclados en el sistema.

Las Teclas de Emergencia

En caso de emergencia, el sistema de alarma puede proporcionar tres alarmas de emergencia inmediatas, presionando y manteniendo las dos teclas específicas durante dos segundos.

Las teclas de emergencia pueden ser habilitadas/deshabilitad. para cada teclado en el sistema.

La alarma de Pánico puede ser programada para funcionamiento audible o silencioso.

La alarma de Pánico puede ser programada para funcionamiento instantáneo o retardado.

Alarma Emergencia	Teclas Presionadas
Alarma de Pánico (PA)	1 y 3 _{def}
Fuego	4 _{ghi} y 6 _{mno}
Medica	7 _{pqrs} y 9 _{wxyz}

Teclas de Armado Rápido

Las teclas de 'Armado Rápido' permiten armar el sistema sin tener que introducir un código de Usuario primero.

Las teclas de 'Armado Rápido' solo funcionaran si el teclado ha sido programado para permitirlo

Para armado TOTAL del sistema, presionar **Area** .

Para armado PARCIAL del sistema, presionar **1** **2_{abc}** **3_{def}** seguido por **Part** .

Bloqueo Teclado

Las teclas de teclado pueden ser bloqueadas para prevenir acceso al sistema no deseado.

Las teclas de Emergencia NO funcionan con las teclas bloqueadas.

Para Bloquear las teclas, presionar 'Sí' y 'No' a la vez.

Para Desbloquear las teclas, presionar 'Sí' y 'No' de nuevo.

Indicadores LED

Se proporcionan cinco indicadores LED para indicar el estado del sistema.

LED	Estado	Significado
AC	Encendido	La alimentación AC esta presente en el panel de control
	Parpadeo	AC no esta presente, el panel esta funcionando solo con la batería
Servicio	Encendido	El sistema requiere atención, contactar con el instalador
	Apagado	El sistema NO requiere atención
Listo	Encendido	Todas las zonas están seguras y el sistema esta listo para se armado
	Apagado	Una o mas zonas están activas
	Parpadeo	El sistema tiene zonas (con el atributo de 'Omisión Obligatoria') activas
Armado	Encendido	El sistema esta armado (puede estar programado para otras indicaciones)
	Apagado	El sistema esta desarmado (puede estar programado para otras indicaciones)
Bypass	Encendido	Una o mas zonas están omitidas
	Apagado	No hay zonas omitidas

Fallo de Zonas Durante el Armado

Antes de armar el sistema, comprobar que la instalación esta segura (puertas y ventanas cerradas etc.) y el led de Listo encendido.

Si se intenta armar el sistema con zonas activas (Ej. puerta entreabierta, ventana abierta, etc.) el altavoz interno sonara repetidamente (tono de fallo) y el display mostrara las zonas que están activas.

El tono de fallo parara y el tono de salida se reanudará cuando todas las zonas estén seguras. Si es necesario dejar una zona abierta entonces debe ser omitida (ver página 9 para más detalles).

Si una zona activa no se puede cerrar, entonces puede estar en "fallo", en este caso contactar con la empresa de seguridad inmediatamente.

Fallo Armado – Fallo al Armar

Si el modo de salida se ha iniciado y las zonas permanecen "Activas" al final del tiempo de salida, se producirá una alarma interna (sólo sonido interno) y la luz del flash de la sirena externa se encenderá.

Si esto ocurre, el fallo de armado debe ser borrado y la zona en fallo identificada antes de que el sistema pueda ser armado (ver página 6 para detalles de cómo borrar un fallo de armado).

El LED de Listo

Para ayudarnos a prevenir fallos durante el armado, se proporciona una indicación de Listo, ver la tabla más arriba para conocer los detalles del funcionamiento del LED de Listo.

2. Funcionamiento del Sistema de Alarma

Armado TOTAL del Sistema

El sistema esta en **Armado TOTAL** cuando TODAS las zonas están puestas (no omitidas).

*El Instalador puede haber programado el sistema para que pueda ser armado presionando **Area**, si este es el caso, entonces no es necesario introducir el código de usuario a continuación.*

- 1. Asegurarse de que la instalación esta segura (todas las puertas y ventanas cerradas) y con Listo iluminado**
- 2. Introducir un código de Usuario válido** **???**
- 3. Presionar 'Sí' para armar**
Sonara el tono de salida
- 4. Salir del local**
Cuando el sistema este armado parara el tono de salida

Armado PARCIAL del Sistema

El sistema esta en **Armado PARCIAL**, cuando UNA O MAS zonas han sido omitidas; Ej. el rellano o el dormitorio.

*El sistema esta solo en **Armado Parcial** cuando las zonas están omitidas usando el procedimiento de 'Armado Parcial' (omitir zonas manualmente (ver página 9 para mas detalles) no esta clasificado como **Armado Parcial**).*

La línea superior del display es programable para cada Armado Parcial.

*El Instalador puede haber programado el sistema para que pueda ser Armado Parcialmente presionando **1**, **2_{abc}** o **3_{def}** seguido por **Part**, si este es el caso, entonces no es necesario introducir el código de usuario a continuación.*

1. Asegurarse de que la instalación esta segura (todas las puertas y ventanas cerradas) y con Listo iluminado

2. Introducir un código de Usuario válido **???**

3. Presionar **Part**

4. Usar las teclas **1** - **3_{def}** **para seleccionar el Armado Parcial requerido**

5. Presionar 'Sí' para armar normalmente o presionar ***** **para armar silenciosamente**

El tono de salida sonara (si el armado silencioso no ha sido seleccionado)

6. Salir del área protegida

Cuando el sistema esta armado, el tono de salida (si suena) parara

ARMAR Areas (Partición) Individuales

Si el sistema ha sido dividido en áreas separadas de protección Ej. Area 1 = Casa, Area 2 = Garaje, Area 3 = Establo etc. Estas áreas pueden ser seleccionadas individualmente para un **TOTAL** o **PARCIAL** según sea necesario.

*Las Areas son seleccionadas usando las teclas **1** - **8_{uv}** (la tecla **↕** puede también ser usada para seleccionar una área seguida por **Area** o **No**).*

Sólo las áreas que existen en el sistema pueden ser seleccionadas. (Un 'Asterisco' significa que el área puede ser seleccionada y un 'Punto' significa que el área no puede ser seleccionada).

*Presionando **0** seleccionamos/deseleccionamos todas las áreas, presionando **Area** cambiamos entre las primeras 8 áreas y las segundas 8 áreas (donde se aplique).*

1. Asegurarse de que la instalación esta segura (todas las puertas y ventanas cerradas) y con Listo iluminado

2. Introducir un código de Usuario válido **???**

3. Presionar **Area**

4. Usar las teclas **1** - **8_{uv}** **para seleccionar las áreas requeridas**

5. Presionar 'Sí' o ***** **para armado TOTAL de las áreas**

o

6. Presionar **Part** **1**, **2_{abc}** o **3_{def}** **seguido por 'Sí' o** ***** **para armado PARCIAL de las áreas**

El tono de salida sonara (si el armado silencioso no ha sido seleccionado)

7. Salir del área protegida

Cuando el sistema esta armado, el tono de salida (si suena) parara

DESARMAR el Sistema

El tiempo de entrada esta dividido en dos, el tiempo de Entrada y el 2nd tiempo de Entrada. Si el tiempo de Entrada expira, se producirá una alarma Interna y comenzara el 2nd tiempo de Entrada. Si el 2nd tiempo de Entrada expira, se producirá una alarma de Robo (todas las sirenas internas y externas).

Es perfectamente normal que el 2nd tiempo de Entrada se programe a cero, en cuyo caso, una alarma de robo se producirá tan pronto como el tiempo de entrada termine.

1. Acceder al local vía el designado punto de entrada

El tono de entrada sonara

2. Introducir un código de Usuario válido (?) (?) (?) (?)

El tono de entrada dejara de sonar

DESARMAR el Sistema Cuando no este en tiempo de Entrada

1. Introducir un código de Usuario válido (?) (?) (?) (?)

2. Presionar 'Sí'

CANCELAR el Modo de Salida

Una vez comenzado el modo de salida, deberemos salir de la instalación inmediatamente. Sin embargo, si por alguna razón usted decide no salir, el modo de salida debe ser cancelado.

1. Introducir un código de Usuario válido (?) (?) (?) (?)

2. Presionar 'Sí'

El tono de salida parara.

BORRAR un Fallo de Armado

Cuando el sistema intenta armar con zonas activas (abiertas), las sirenas internas sonarán y el flash externo parpadeara para indicar un problema. Para obtener más información sobre la prevención de una condición de Fallo al Armar, por favor consulte la página 3.

Si no estaba presente cuando ocurrió el Fallo de Armado o no borro el Fallo de Armado, la sirena interna continuara sonando y el flash de la sirena externa continuara encendido.

1. Introducir un código de Usuario válido (?) (?) (?) (?)

La sirena interna y externa dejara de sonar, el flash de la sirena externa continuara encendido y el número de la zona que ha causado el Fallo de Armado se mostrara.

2. Introducir un código de Usuario válido (?) (?) (?) (?) y presionar

SILENCIAR una Alarma

Cuando ocurre una alarma en el sistema, la sirenas interna y externa sonara normalmente durante el tiempo preprogramado (normalmente 15 minutos).

Si no estaba presente cuando se disparo la alarma, la sirena interior y exterior pueden estar ya en reposo, pero flash exterior seguirá encendido.

Cuando se muestra la información de alarma, si presionamos la tecla de desplazamiento se nos mostrara el resto de evento.

1. Introducir un código de Usuario válido (?) (?) (?) (?)

La sirena interna y externa pararan de sonar y se mostrara el número de la zona que ha causado la alarma.

La alarma necesita ahora ser reseteada.

MOSTRAR la causa de las Alertas del Sistema (Alarmas)

Cuando silenciamos una alarma o desconectamos el sistema después de una alarma, el número de la(s) zona(s) se mostrara en el teclado. Si varias zonas se han disparado, la pantalla se desplazará a través de cada uno de ellas.

Después de comprobar la causa de la alarma, el sistema puede ser reseteado como se describe a continuación en 'RESETEAR Después de una Alarma'.

Alertas del Sistema

Cuando el sistema muestra fallos o no ha sido reseteada después de una condición de alarma, la pantalla mostrara 'ALERTAS SISTEMA'.

Introducir un código de Usuario válido

Cualquier alarma o fallo se mostrara. Si se han disparado varios fallos o condiciones de alarma, la pantalla se desplazara a través de cada uno de ellos.

Después de comprobar la causa de la alarma o fallo, el sistema puede ser reseteado como se describe a continuación en 'RESETEAR Después de una Alarma'.


Algunas acciones pueden requerir borrar la causa de la alarma o fallo para restablecer con éxito el panel.

RESETEAR Después de una Alarma

Si la pantalla muestra 'ALERTAS SISTEMA', seguir los pasos descritos anteriormente en 'MOSTRAR las causas de las Alertas del Sistema', antes de intentar resetear.

Reset USUARIO

Una vez que la alarma ha sido silenciada (ver página 6 para mas detalles), el sistema necesitara ser reseteado.

Si el sistema ha sido programado para ser reseteado por el Instalador, presionando  no volverá la pantalla a su estado normal, si este es el caso consultar Reset de Instalador para más detalle.

El sistema puede haber sido programado para ser reseteado por Anti-código, si este es el caso, consultar Reset ANTI-CODIGO para más detalles.

1. Introducir un código de Usuario válido

2. Presionar

La sirena externa parara, la pantalla volverá a su estado normal.

Reset INSTALADOR

Si el sistema ha sido programado para ser reseteado por el Instalador después de la activación de una alarma, usted todavía será capaz de silenciar la alarma mediante la introducción de un código de usuario válido (ver página 6 para más detalles).

El sistema no puede armarse de Nuevo hasta que la alarma no haya sido reseteada.

1. Contactar con el número de teléfono mostrado en pantalla (si esta programado)

Reset ANTI-CODIGO

Si el sistema ha sido programado para ser reseteado usando un Anti-Código después de la activación de una alarma, usted todavía será capaz de silenciar la alarma mediante la introducción de un código de usuario válido (ver página 6 para más detalles).

El sistema no puede armarse de Nuevo hasta que la alarma no haya sido reseteada.


1. Introducir un código de Usuario válido

2. Presionar

La pantalla mostrará un número de código al azar Ej. 4281.

3. Contactar con el número de teléfono mostrado en pantalla (si esta programado)

Se le dará un Anti-Código de 4 dígitos Ej. 5624.

3. Introducir el Anti-Código que nos han dado **4. Presionar** 

Si el Anti-Código es correcto, el teclado emitirá unos pitidos para indicar que el sistema ha sido reseteado y la pantalla volverá a su estado normal.

OMITIR Zonas

Es posible excluir (omitir) zonas individualmente cuando armamos Ej. si una zona esta 'en fallo'. Los Usuarios con acceso a esta función solo pueden omitir zonas que hayan sido programadas como 'Omitibles'.

Si la zona puede ser anulada, habrá una 'Asterisco' a la derecha del número de la zona. Sólo las zonas que tienen el atributo 'Omitir' asignado pueden ser omitidas.

Un 'Asterisco' aparecerá a la izquierda del número de zona para indicar que la zona ha sido seleccionada para omitir.

Todas las zonas omitidas serán automáticamente reintegradas la próxima vez que el sistema se desarme.

Para restablecer las zonas manualmente, simplemente siga las instrucciones de nuevo. Sin embargo, cuando la tecla Bypass se presiona en esta ocasión, las zonas serán reintegradas.

1. Introducir un código de Usuario válido  **y presionar 'Bypass'****2. Introducir el número de zona** **3. Presionar 'Bypass' para omitir la zona seleccionada**

Repetir para otras zonas si se requiere.

4. Presionar  **al finalizar**

Continuar Armando el sistema normalmente.

Activar/Desactivar el TIMBRE 

El sistema puede programarse para que al activar (abrir) ciertas zonas cause un aviso interno. Esto se usa normalmente con una puerta de entrada, botón de salida etc.

Las zonas solo causaran el aviso interno si han sido seleccionadas para chime.

Una vez que una zona ha sido seleccionada para timbre, la característica de timbre puede ser manualmente activada/desactivada según sea necesario.

El sistema puede también ser programado para activar/desactivar automáticamente el timbre bajo ciertas condiciones Ej. ciertas horas del día, puerta abierta etc.

Si las zonas no han sido programadas para Timbre, no les afectara la activación/desactivación del Timbre.

Para activar el TIMBRE**1. Presionar** 

Sonara el tono de Timbre.

Para desactivar el TIMBRE**1. Presionar** 

Sonara el tono de Error.

CAMBIAR el Código de Usuario

Los usuarios con acceso a esta opción pueden cambiar su propio código de usuario. Los códigos de usuario son únicos para cada usuario y pueden ser de 4, 5 o 6 dígitos.

Sólo se cambiara el código de Usuario introducido para acceder al menú de cambio de código.

Antes de cambiar el código, es importante memorizar o escribir el nuevo código que está a punto de programar. No recordar su código requerirá una visita del instalador para reprogramar un nuevo código para usted.

- 1 Introducir el código de Usuario que requiere cambio (?) (?) (?) (?)
- 2 Presionar (Menu)
- 3 Presionar 'SÍ'
- 4 Presionar (2_{abc})
- 5 Presionar 'SÍ'
- 6 Introducir un Nuevo código de Usuario de 4, 5 o 6 dígitos (?) (?) (?) (?)
- 7 Presionar 'SÍ' para aceptar el Nuevo código
- 8 Presionar (Reset) para salir del menú

La pantalla volverá a su estado normal.

2. Guía de Referencia Rápida

Operación	Descripción	Acción
Armado Total del Sistema	Introducir un código de Usuario valido Presionar Sí (o Chime para armado silencioso)	???? Sí o ☺
Armado Parcial del Sistema	Introducir un código de Usuario valido Presionar Parcial Seleccionar el Requerido Armado Parcial Presionar Sí (o presionar ☺ para armado silencioso)	???? Part 1, 2 o 3 Sí o ☺
Armar Areas Individualmente	Introducir un código de Usuario valido Presionar Partición Seleccionar el Area Requerida usando 1 - 8 Presionar Sí (o presionar ☺ para armado silencioso)	???? Area 1 - 8 Sí o ☺
Desarmar el Sistema	Introducir un código de Usuario valido Presionar Sí (si el modo de entrada no se inició)	???? Sí
Cancelar el Modo de Salida	Introducir un código de Usuario valido Presionar Sí	???? Sí
Borrar un Fallo de Armado	Introducir un código de Usuario valido Presionar Reset	???? Reset
Silenciar una Alarma	Introducir un código de Usuario valido	????
Resetear Después de una Alarma	Introducir un código de Usuario valido Presionar Reset	???? Reset
Reset de Instalador	Contactar con la Empresa Instaladora	
Reset Anti-código	Introducir un código de Usuario valido Presionar Reset Contactar con la Central Receptora de Alarmas Citar los 4 dígitos que aparecen en pantalla Introducir los 4 dígitos asignado por la CRA Presionar Sí	???? Reset ----- ???? ???? Sí
Omitir Zonas	Introducir un código de Usuario valido Presionar Bypass Introducir Número(s) de Zona Presionar Bypass para alternar estado on/off Presionar Menú al finalizar Presionar Sí para Armar	???? Bypass ??? ... Bypass Menu Sí
Activar/Desactivar Timbre	Presionar ☺ Una vez para Activar Presionar ☺ de Nuevo para Desactivar	☺ ☺
Cambiar Código de Usuario	Introducir un código de Usuario valido Presionar menú seguido por Sí Presionar 2 seguido por Sí Introducir un Nuevo código de 4, 5 o 6 dígitos Presionar Sí para aceptar Presionar Reset para volver a la pantalla normal	???? Menu Sí 2 Sí ???? Sí Reset

